

DE - Software, Firmware aktualisieren

Download

Software-Updates finden Sie unter <https://axing.com/downloads/software-und-firmware/>

PC-Software für den SZU 55-00 Programmer

➔ Laden Sie die aktuelle Version auf Ihren PC herunter und entpacken Sie diese.

Update

Die Firmware des SES 5532-19 kann mit Hilfe des SZU erneuert werden.

➔ Im Menü „Task“ den Befehl „update device firmware“ wählen.

➔ Die Datei „v0_25_release_update_0x8000.dsqr“ auswählen.

Das Update kann bis zu 25 Minuten dauern.

Nun ist der SES 5532-19 noch nicht einsatzfähig

➔ Im Menü „Task“ erneut den Befehl „update device firmware“ wählen.

➔ Die Datei „default_5377_axing_sw_32_ub.dsqr“ auswählen.

Anschließend ist das Update abgeschlossen.

Versionsstand:

Programmer 1.1.50 :

- Neue Oberfläche mit neuen Dialogen zur Konfiguration von
 - Unicable (Independent Output) und Unicable (Shared Output)
 - Static (Independent Output) und Static (Shared Output)

Firmware v0_25_release_update_0x8000 und default_5377_axing_sw_32_ub

- Verbesserte Stabilität