

# SKF 42-00 | SKF 82-00

# Multituner | FM Quattro/Okto 19"-Einheit

Betriebsanleitung





# Inhaltsverzeichnis

	Ribeschielbung	4
1.1.	Lieferumfang	4
1.2.	Funktionsprinzip	4
1.3.	Anzeigeelemente und Anschlüsse	5
2. Mont	age und Anschluss	6
2.1.	Montage und Anschluss im 19"-Rack	6
2.2.	Potentialausgleich	6
2.3.	Spannungsversorgung	6
2.4.	HF-Anschluss:	7
2.4.1	Anschluss an DVB-S/S2/S2x	7
2.4.2	Anschluss an DVB-T/T2 oder DVB-C	7
3 Konfi	nuration	8
3.1	Zugriff auf die Benutzeroberfläche	8
3.1.	Startseite	0
33	Initialisierung - Phase 1	9
331	DVB-S/S2/S2x	9
3.3.2	DVB-C. DVB-T oder DVB-T2	10
333	Bitfehlerrate	11
334	Gefundene Programme	11
335	Deaktivieren eines Tuners	
3.4.	Initialisierung Phase 2	12
3.5.	Initialisierungs-Phase 3	13
/ Wart	ing	1/
4. Warti	ing	14
4. Wartu 4.1.	Ing Status Aktuelle Finstellungen	14 14 14
4. Warto 4.1. 4.1.1 4.1.2	Ing Status Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren	14 14 14 14
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4 2	Ing Status Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System	14 14 14 14 14
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.	Ing Status Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern	14 14 14 14 16 16
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.1 4.2.2	Ing Status Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern	14 14 14 14 16 16 17
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.2 4.2.3	Ing Status Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben	14 14 14 14 16 16 17 17
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3	IngStatus Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config	14 14 14 16 16 17 17 17
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1	IngStatus Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen.	14 14 14 16 16 16 17 17 18 18
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2	IngStatus Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen Initialisierungsdaten speichern	14 14 14 16 16 16 17 17 18 18 18
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3	IngStatus Status Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten laden	14 14 14 16 16 16 17 17 18 18 18 18
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.	Ing	14 14 14 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1	IngStatus. Aktuelle Einstellungen. Software aktualisieren. System IP-Adresse ändern Passwort ändern. Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen. Initialisierungsdaten speichern. Initialisierungsdaten laden Reboot Neustart	14 14 14 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1 4.5.	IngStatus Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten laden Reboot Neustart SMARTPortal.	14 14 14 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1 4.5. 4.5. 4.5.1	IngStatusStatusStatusSoftware aktualisierenSoftware aktualisierenSystem	14 14 14 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1 4.5. 4.5.1 4.6.	IngStatusStatusSoftware aktualisierenSoftware aktualisierenSystemIP-Adresse ändernPasswort ändernGerätenamen eingebenConfigProgrammdaten löschenInitialisierungsdaten speichernInitialisierungsdaten ladenRebootNeustartSMARTPortalSMARTPortalSIMMP	14 14 14 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 120
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1 4.5. 4.5.1 4.6. 4.6.1	IngStatus Aktuelle Einstellungen Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten laden Reboot Neustart SMARTPortal. Zugang zum SMARTPortal SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol)	14 14 14 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1 4.5. 4.5.1 4.6. 4.6.1 4.7.	IngStatus. Aktuelle Einstellungen. Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten speichern Neustart SMARTPortal Zugang zum SMARTPortal. SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol)	14 14 14 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 21
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.5.1 4.5. 4.5.1 4.6. 4.6.1 4.7. 4.7.1	IngStatus. Aktuelle Einstellungen. Software aktualisieren System IP-Adresse ändern Passwort ändern. Gerätenamen eingeben Config Programmdaten löschen. Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten speichern Initialisierungsdaten laden Reboot Neustart SMARTPortal. Zugang zum SMARTPortal. SNMP SNMP (Simple Network Management Protocol) Logs	14 14 14 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 21 21
4. Wartu 4.1. 4.1.1 4.1.2 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3. 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4. 4.4.1 4.5. 4.5.1 4.6. 4.6.1 4.7.1 4.7.2	IngStatus	14 14 14 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21

# **MARNUNG**

- è Beachten Sie die dem Gerät beiliegenden Sicherheitshinweise! Diese sind auch unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <u>https://download.axing.com/BAs/Sicherheitshinweise\_9sprachig.pdf</u>
- È Benutzen Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben und insbesondere nach dem Stand der Technik. Wird das Gerät für andere Einsätze verwendet, wird keine Gewährleistung übernommen!



Hiermit erklärt die AXING AG, dass die gekennzeichneten Produkte den geltenden Richtlinien entsprechen.

WEEE Nr. DE26869279 | Elektrische und elektronische Komponenten nicht mit dem Restmüll, sondern separat entsorgen.

# 1. Produktbeschreibung

Die SKF 42-00 wandelt z.B. Satellitenradio in 8, die SKF 82-00 in 16 UKW-Ausgangssignale mit RDS um. Beide Kopfstellen verfügen über einen Decoder für AAC-LC. Dies ist das Kodierungsformat das die ARD auf ASTRA für Satellitenradio seit Juli 2021 verwendet.

SKF 42-00	Multituner   FM-Quattro-Einheit   AAC-LC + RDS
	Vier unabhängige Multitunereingänge
	Wandelt 4 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C in 8 FM-Ausgangssignale
SKF 82-00	Multituner   FM-Octo-Einheit   AAC-LC + RDS
	Acht unabhängige Multitunereingänge
	Wandelt 8 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C in 16 FM-Ausgangssignale

Hinweis: Die SKF 82-00 kann mit Hilfe der Erweiterungssoftware SKS 1-24 auf 24 FM-Ausgangssignale aufgerüstet werden. Da die Softwareerweiterung SKS 1-24 ab Werk installiert werden muss, muss diese mit der SKF 82-00 mitbestellt werden.

Gemeinsame Features:

- Unterstützt AAC-LC und DVB-SI to RDS
- Web-basierte Konfiguration | Fernwartung
- 19", 1HE, eingebautes Netzteil

# 1.1. Lieferumfang

- 1 × 19"-Einheit mit eingebautem Netzteil
- 1 × AC-Anschlusskabel
- 1 × Quickstartanleitung

# 1.2. Funktionsprinzip

Geräte mit Multitunern können DVB-S/S2/S2x, DVB-T/T2 oder DVB-C empfangen. Typischerweise werden, wie abgebildet, an den Eingängen SAT-Signale eingespeist.

Hinweis: Wenn zeitweise kein SAT-Empfang möglich ist (z. B. bei Schneefall), dann startet die Kopfstelle alle 10 Minuten automatisch neu. Dadurch wird sichergestellt, dass wenn der Empfang wieder möglich ist, alle konfigurierten Programme den Teilnehmern wieder zur Verfügung stehen.



#### Demodulation

In den Tunern erfolgt die Auswahl der Empfangsfrequenz und die Demodulation. Der aufbereitete Datenstrom wird an die Modulatoren weitergegeben.

#### Ausgang/Modulatoren

Es können 8 bzw. 16 Ausgangskanäle für die Radioprogramme ausgewählt werden. Die Frequenzen der Ausgangskanäle sind zwischen 87,5 und 108 MHz konfigurierbar (es sind 50-KHz-Schritte erlaubt. Zwischen den Modulatoren muss ein Mindestabstand von 300 kHz eingehalten werden).

# 1.3. Anzeigeelemente und Anschlüsse



# 2. Montage und Anschluss

Die Kopfstellen werden in einem 19"-Rack eingebaut.

- è Montage und Anschluss sind nur von autorisierten Elektrofachkräften durchzuführen.
- è Vor Montage und Anschluss Netzstecker ziehen!
- è Die Antennenanlage muss gemäß EN 60728-11 aufgebaut und entsprechend geerdet werden.
- è Das Gerät darf nur in Innenräumen betrieben werden.
- è Installieren Sie das Gerät gemäß den Sicherheitsbestimmungen der Norm EN 60728-11.

# 2.1. Montage und Anschluss im 19"-Rack

Die 19"-Einheiten werden in einem 19"-Rack montiert.

Hinweis: Bei 19-Zoll-Rack Montage muss mindestens einen Freiraum von 5 cm vor und hinter dem Gerät gegeben sein.

è Montieren Sie die Einheit mit vier passenden Schrauben (1).



# 2.2. Potentialausgleich

è Bei der Montage im 19"-Rack müssen Sie die 19"-Einheiten gemäß EN 60728-11 am Potentialausgleich anschließen. Verwenden Sie den Potenzialausgleichsanschluss an der Kopfstelle.

è Um den Außenleiter der Koaxialkabel am Potentialausgleich anzuschließen, verwenden Sie z. B.QEW Erdungswinkel oder CFA 7-01 Erdungsblöcke am Eingang und Ausgang.

# 2.3. Spannungsversorgung

Die 19"-Einheiten verfügen über ein eingebautes Netzteil. Schließen Sie die Einheiten z. B. an einer Steckdose an (100...240 VAC/50...60 Hz).

## 2.4. HF-Anschluss:

- è Installieren Sie das Gerät gemäß den Sicherheitsbestimmungen der Norm EN 60728-11.
- È Verbinden Sie den Ausgang mit dem vorhandenen Verteilnetz. Verwenden Sie hierfür ein hochgeschirmtes Koaxialkabel mit einem F-Anschlussstecker.
- è Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, dann müssen die Ausgänge mit geeigneten Weichen verbunden werden.

#### 2.4.1. Anschluss an DVB-S/S2/S2x

Über Multischalter (empfohlen)

Multischalter lassen sich als Eingangsverteiler verwenden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass sowohl die SAT-ZF-Ebene als auch der Satellit über die Benutzeroberfläche eingestellt werden können. Änderungen in der Programmliste können ohne das Abändern oder Umbauen der Eingangsverteilung vor Ort erfolgen.

Direkter Anschluss an den LNBs

Die Geräte verfügen an den Eingängen über eine Fernspeisespannung für den LNB und über DiSEqC 1.0-Funktionalitäten. Die Eingänge können direkt an den LNB angeschlossen werden.

#### 2.4.2. Anschluss an DVB-T/T2 oder DVB-C

# **▲ VORSICHT**

è Bevor Sie ein Antennenkabel anschließen, müssen Sie die LNB-Spannungsversorgung abschalten.

- è Aktive DVB-T Antennen müssen extern mit DC versorgt werden.
- è Der Eingangspegel von 45 ... 85 dBµV muss eingehalten werden.

# 3. Konfiguration

# 3.1. Zugriff auf die Benutzeroberfläche

Die Konfiguration der Geräte erfolgt über eine grafische Benutzeroberfläche. Für den Zugriff auf die Benutzeroberfläche benötigen sie einen handelsüblichen PC/Laptop inklusive Netzwerkschnittstelle, handelsüblichem Netzwerkkabel und die aktuelle Version eines Webbrowsers.

Ab Werk sind folgenden IP-Adressdaten eingestellt: IP-Adresse: 192.168.0.145

Subnetmaske: 255.255.255.0.

Ihr PC muss sich im selben IPv4 Netzwerkabschnitt befinden.

- è Ändern Sie die IP-Adresse Ihres PC/Laptop z.B. auf 192.168.0.1, Subnetz-Maske 255.255.255.0.
- è Schließen Sie den PC am RJ-45-Ethernet-Anschluss Control an.
- è Geben Sie die IP-Adresse 192.168.0.145 in die Adresszeile Ihres Browsers ein.

Der Anmeldedialog wird angezeigt.



- è Geben sie das werksseitig eingestellte Passwort ein: *Ramsen8262*
- Klicken Sie auf ENTER PASSWORD.
  Die Startseite (Front page wird eingeblendet)

Die Standardsprache für die Benutzeroberfläche ist Englisch. In der Kopfzeile der Seite kann die Sprache der Benutzeroberfläche geändert werden. Zur Auswahl stehen Deutsch (DE) und Englisch (EN). Die hier getroffene Sprachauswahl gilt für die Dauer der Sitzung.

	5		
	E	N   DE LOG OUT	
FRONT PAGE	INITIALIZATION	MAINTENANCE	Find GXIPG gray

è Um sich abzumelden klicken Sie auf ABMELDEN (bzw. auf LOG OUT, falls Sie nicht auf Deutsch umgeschaltet haben).

Passwort ändern:

- È Ändern Sie das Passwort sofort nach der ersten Inbetriebnahme und achten Sie auf ein ausreichend sicheres Passwort. Bewahren Sie dieses Passwort an einem sicheren Ort auf.
- è Menüpunkt: WARTUNG > NEUES PASSWORT EINSTELLEN.

# 3.2. Startseite

Auf der Startseite werden die, für die Funktion des Systems maßgeblichen Informationen angezeigt. Entscheidend ist die Signalqualität am EINGANG und die Auslastung der Modulatoren am AUSGANG.

# 3.3. Initialisierung - Phase 1

è Wählen Sie im Hauptmenü INITIALISIERUNG.

In der ersten Phase der Initialisierung werden die für den Sendersuchlauf nötigen Tuner-Einstellungen vorgenommen und der Sendersuchlauf durchgeführt. Die Tuner arbeiten unabhängig voneinander und nach dem gleichen Prinzip.

## 3.3.1. DVB-S/S2/S2x

è Mit der Schaltfläche TUNER 1...4/8 einen Tuner auswählen.



- È Im Eingabefeld Frequenz (MHz) die SAT-ZF-Frequenz des Transponders eingegeben. Die Frequenz muss ≥ 1300 MHz sein, sonst erscheint eine Fehlermeldung. Die Eingabefelder LOF Low Band (MHz) und LOF High Band (MHz) beziehen sich auf die Oszillator-Frequenzen des LNB im Low- und High-Band. Ab Werk sind die Oszillatorfrequenzen 9.750 MHz für das Low-Band und 10.600 MHz für das High-Band eingestellt.
- è Mit dem Optionsfeld Polarisation wird zwischen horizontal und vertikal umschalten.
- È Mit dem Optionsfeld DiSEqC die DiSEqC-Steuersignale ausschalten oder für einen DiSEqC-fähigen Multischalter zwischen den Positionen 1 bis 4 wählen.
- è Mit dem Optionsfeld LNB-Versorgung die Betriebsspannung für den LNB an- oder ausgeschalten.
- è Zum Enpfang von Multistreams den PLS-Mode auf Root oder Gold einstellen und die korrekte Stream-ID (dreistellig) und den PLS-Code (sechsstellig) eingegeben.
- Anschließend auf BESTÄTIGEN UND SUCHLAUF klicken. Während des Suchlaufs wird ein rotierender Kreis angezeigt.

## 3.3.2. DVB-C, DVB-T oder DVB-T2

# **▲ VORSICHT**

Bevor Sie ein Antennenkabel anschließen, müssen Sie die LNB-Versorgung ausschalten.

- è Mit der Schaltfläche TUNER 1...8/16 einen Tuner auswählen.
- è Im Feld LNB-Versorgung die Option aus auswählen!
- E Im Feld Frequenz (MHz) die Mittenfrequenz des Empfangskanals ganzzahlig eingeben (siehe untenstehende Tabelle). Die Frequenz muss zwischen 46 und 1002 MHz liegen, sonst erscheint eine Fehlermeldung.

	TUNER 1 - TRANSPO	ONDER-EINSTELLUNGEN	Tuner aktiviert
TUNER 2			
TUNER 3	Frequenz (MHz):	LOF Low Band (MHz):	LOF High Band (MHz):
TUNER 4	578	9750	10600
TUNER 5	Polarisation:	DiSEqC:	LNB Power:
TUNER 6	TIONZONICA		
TUNER 7	Stream-ID (optional):	PLS-Modus:	PLS Code (optional):
TUNER 8		None	
		BESTÄTIGEN & SUCHLAUF	

Kanal	Eingabe	Kanal	Eingabe	Kanal	Eingabe	Kanal	Eingabe
S 21	306	21	474	41	634	61	794
S 22	314	22	482	42	642	62	802
S 23	322	23	490	43	650	63	810
S 24	330	24	498	44	658	64	818
S 25	338	25	506	45	666	65	826
S 26	346	26	514	46	674	66	834
S 27	354	27	522	47	682	67	842
S 28	362	28	530	48	690	68	850
S 29	370	29	538	49	698	69	858
S 30	378	30	546	50	706		
S 31	386	31	554	51	714		
S 32	394	32	562	52	722		
S 33	402	33	570	53	730		
S 34	410	34	578	54	738		
S 35	418	35	586	55	746		
S 36	426	36	594	56	754		
S 37	434	37	602	57	762		
S 38	442	38	610	58	770		
S 39	450	39	618	59	778		
S 40	458	40	626	60	786		
S 41	466						

Hinweis: Nicht ganzzahlige Mittenfrequenzen von Kanälen mit 7 MHz Bandbreite werden auf die nächst kleinere Zahl abgerundet. Bsp. die Mittenfrequenz von Kanal 5 ist 177,5 MHz, die Eingabe ist folglich = 177.

Hinweis: Alle anderen Eingabefelder sind nicht relevant. Der Multituner erkennt automatisch die Modulationsart und alle anderen für den Empfang wichtigen Parameter.



- è Zum Enpfang von Multistreams den PLS-Mode auf Root oder Gold einstellen und die korrekte Stream-ID (dreistellig) und den PLS-Code (sechsstellig) eingegeben.
- Anschließend auf BESTÄTIGEN UND SUCHLAUF klicken. Während des Suchlaufs wird ein rotierender Kreis angezeigt.

#### 3.3.3. Bitfehlerrate

Im mittleren Bereich wird die BITFEHLERRATE angezeigt. Es wird die Anzahl der fehlerhaften Bits von 1.000.000 übertragenen Bits ermittelt.



#### 3.3.4. Gefundene Programme

Nach einem erfolgreichen Suchlauf werden im Bereich GEFUNDENE PROGRAMME die Radio- und TV-Sender angezeigt.

#### GEFUNDENE PROGRAMME

Programmname	Тур	Verschlüsselung
hr-fernsehen HD	TV	FTA
hr1	Radio	FTA
hr2	Radio	FTA
hr3	Radio	FTA
hr4	Radio	FTA

#### 3.3.5. Deaktivieren eines Tuners

Wenn ein Tuner nicht benötigt wird, dann kann dieser deaktiviert werden. Der Tuner sucht dann nicht mehr nach Sendern. In Phase 2 und in der Senderliste, die als PDF gedruckt werden kann, werden keine Programme für den Tuner angezeigt.



- è Mit der Schaltfläche Tuner 1...8/16 einen Tuner auswählen.
- Das Kontrollkästchen Tuner aktiviert ist ab Werk gesetzt.
- è Zum Deaktivieren eines Tuners das Kontrollkästchen Tuner aktiviert deaktivieren.
- È Klicken Sie anschließend auf Bestätigen und SUCHLAUF. Der Tuner wird dadurch deaktiviert.

# 3.4. Initialisierung Phase 2

In der Phase 2 werden die gefundenen Programme in einer Tabelle angezeigt.

Es können maximal 8 (SKF 42-00), 16 (SKF 82-00) oder 24 (SKF 82-00 mit SKS 1-24) der gefundenen Programme ausgewählt werden.

	TUNER 1		C.
Modulator	Programmname	Тур	Verschlüs- selung
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16	hr-fernsehen HD	TV	FTA
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12 M13M14M15M16	hr1	Radio	FTA
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12 M13M14M15 M16	hr2	Radio	FTA
MT M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12 M13M14M15M16	hr3	Radio	FTA
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12 M13M14M15M16	hr4	Radio	FTA

Der Programmname kann geändert werden. Der eingegebene Programmname erscheint später im Display der angeschlossenen Radiogeräte. Der Programmname darf maximal 8 Zeichen lang sein.

è Klicken Sie auf eines der Programme.

Geben Sie einen individuellen Programmnamen ein und klicken Sie auf das grüne Häkchen. Dadurch wird zunächst die Eingabe abgeschlossen.

è Nachdem Sie die gewünschten Programmnamen geändert haben, klicken Sie auf ÄNDERUNGEN SPEICHERN.

Der/die eingegebenen Programmnamen werden in der Kopfstelle gespeichert.

# 3.5. Initialisierungs-Phase 3

In Phase 3 werden die Ausgangsmodulatoren konfiguriert.

E Der Allgemeiner Ausgangspegel für alle Modulatorausgänge lässt sich von 20 dB bis 0 dB einstellen. Der höchste Ausgangspegel wird mit einer Einstellung von 20 dB erreicht, der niedrigste Ausgangspegel mit einer Einstellung von 0 dB.

		MODULATOR KO	NFIGURATION	
	Frequenz	Ausgangs- volumen	allgemeiner Ausgangspeg 2 dB 🗸	<sup>el:</sup> Status
M	Frequenz 1 (MHz): 87.5 Programm: hr1	Ausgangsvolumen 1: 0 dB 🗸	Pegel Feineinstellung 1:	RDS Volume: 36% Bitrate: 144.0 kbps
M2	Frequenz 2 (MHz): 88.0 Programm: hr2	Ausgangsvolumen 2:	Pegel Feineinstellung 2:	RDS Volume: 17% Bitrate: 284.0 kbps
	Frequenz 3 (MHz):	Ausgangsvolumen 3:	Pegel Feineinstellung 3:	RDS

- Die Ausgangsfrequenz kann im Bereich 87,5 … 108 MHz eingegeben werden.
  Es sind 50-kHz-Schritte erlaubt.
  - è Zwischen den Modulatoren muss ein Mindestabstand von 300 kHz eingehalten werden.
- è Ein Lautstärkeunterschiede zwischen den Programmen kann im Feld Ausgangsvolumen angeglichen werden (+10...−10 dB).

# 4. Wartung

# 4.1. Status

#### 4.1.1. Aktuelle Einstellungen

Unter AKTUELLE EINSTELLUNGEN finden Sie folgende Informationen:

- · Firmware-Version: Zeigt die Version der Firmware und den Typ der Ausgangsmodulation an.
- · Software-Version: Zeigt die Version der Oberfläche an
- Seriennummer des Geräts
- Gerätenamen, der unter SYSTEM eingegeben wurde
- Prozessortemperatur: muss unter 90 °C bleiben
- Belüftungstemperatur: muss unter 50 °C bleiben
- Ausgangspegel-Status
- Ausgangsspannung des Netzteils

#### 4.1.2. Software aktualisieren

# **HINWEIS**

- È Nach einem Update können Initialisierungsdaten, die mit älteren Software-Versionen gespeichert wurden, in die Kopfstelle mit einer neueren Software-Version geladen werden.
- È Initialisierungsdaten, die mit der gerade aktuellen Software-Versionen gespeichert wurden können nicht in Kopfstellen mit einer älteren Software-Version geladen werden.
- ➢ Nehmen Sie deswegen möglichst ein Software-Update aller Kopfstellen vor. Wir empfehlen zum leicheren Handling und Überblick das AXING SMARTPortal.

#### Download

Sie finden Software-Updates zum Download indem Sie auf www.axing.com im Suchfeld den Artikel eingeben.

è Laden Sie die aktuelle Version auf Ihren PC herunter und entpacken Sie diese.

#### Update

Unter SOFTWARE-DATEI kann eine neue Software für die Oberfläche installiert werden.

Durchsuchen Keine Datei ausgewähl

è Klicken Sie im Bereich WARTUNG unter SOFTWARE-DATEI auf "Durchsuchen...".

- è Suchen Sie nach der Update-Datei auf Ihrem PC.
- è Klicken Sie auf BESTÄTIGEN.

Die Datei wird in das Gerät geladen. Der Upload-Fortschritt wird angezeigt.





#### Neukonfiguration

Nach dem Upload beginnt automatisch die Neukonfiguration des Geräts. Die verbleibende Zeit wird in Sekunden angezeigt. Hinweis: Während der Neukonfiguration werden die Modulatorausgänge abgeschaltet. Es ist also kein Empfang für die Teilnehmer möglich.

SYSTEM WIRD NEU KONFIGURIERT
BITTE WARTEN SIE 363

Anschließend wird wird das Gerät automatisch neu gestartet (eingestellte Parameter gehen nicht verloren). è Melden Sie sich nach dem Neustart erneut an und stellen Sie die Sprache wieder auf DE um.

# 4.2. System

## 4.2.1. IP-Adresse ändern

Unter dem Menüpunkt SYSTEMOPTIONEN werden die Netzwerkoptionen konfiguriert.

Dynamische IP-Adresse

è Verwenden Sie dynamische IP-Adresse, um das Gerät in ein Netzwerk mit DHCP-Server einzubinden.

Statische IP-Adresse

È Verwenden Sie statische IP-Adresse, um das Gerät mit einer fest vergebenen IP-Adresse in ein Netzwerk einzubinden. Hier kann die IP-Adresse, Netzmaske und das Gateway geändert werden. Zusätzlich können DNS-Server 1 und DNS-Server 2 eingetragen werden.

O Verwenden Sie	dynamische IP-Adresse	
● Verwenden Sie	statische IP-Adresse	
IP-Adresse (0-255)	):	
192 . 168	. 178 . 140	
Netzmaske (0-255	):	
255 . 255	. 255 . 0	
Gateway (0-255):		
192 . 168	. 178 . 1	
DNS-Server 1 (0-2	55):	
8.8	. 8 . 8	
DNS-Server 2 (0-2	55):	
8.8	. 8 . 8	

è Klicken Sie auf BESTÄTIGEN & NEUSTART.

Nach dem die Änderungen gespeichert wurden, wird die Kopfstelle automatisch neu gestartet.

è Nach dem Neustart müssen Sie die neue IP-Adresse im Browser eingeben und sich erneut anmelden.

#### 4.2.2. Passwort ändern

Das werkseitig eingestellte Passwort lautet: Ramsen8262.

Nach der ersten Inbetriebnahme der Kopfstelle sollte das werkseitig eingestellte Passwort sofort geändert werden.

Unter PASSWORT kann das Passwort geändert werden.

NEUES PASSWO	ORTEINSTELLEN	
Neues Passwort (8-1	0 Zeichen):	
	]	
Neues Passwort ern	eut eingeben:	

è Geben Sie ein neues Passwortes mit 8 bis 10 Buchstaben und/oder Zahlen ein.

- è Geben Sie das Passwort erneut ein.
- È Klicken Sie auf ÄNDERUNGEN SPEICHERN. Das Speichern des Passworts wird Ihnen bestätigt.

#### 4.2.3. Gerätenamen eingeben

Unter GERÄTENAME können Sie einen Namen für die Kopfstelle eingeben.

GERÄTE	NAME EINGEBEN	
HotelRa	msen_DVBT01	
	SPEICHERN	

- è Geben Sie ins Feld GERÄTENAMEN EINGEBEN einen Namen ein.
- è Klicken Sie auf SPEICHERN.
  - Der Gerätename wird auf der Anmeldeseite angezeigt.

# 4.3. Config

4.3.1. Programmdaten löschen

Unter PROGRAMMDATEN LÖSCHEN können die die Einstellungen der Phase 2 gelöscht werden. Die eingestellten Transponder müssen mit einem Sendersuchlauf neu eingelesen werden.



è Klicken Sie auf Löschen.

Sie gelangen zurück zur Startseite.

## 4.3.2. Initialisierungsdaten speichern

Unter EINSTELLUNGEN DER INITIALISIERUNG ALS DATEI SPEICHERN können die aktuellen Einstellungen der Initialisierungsphasen 1 bis 3 in einer Datei gespeichert werden.





è Klicken Sie auf SPEICHERN,

die Daten werden als Datei config.dat zum Speichern angeboten.

- è Klicken Sie auf PDF DRUCKEN,
  - es wird ein PDF erzeugt und als Config.pdf zum Öffnen oder Speichern angeboten.

Hinweis: Passwort und IP-Adresse werden nicht gespeichert.

## 4.3.3. Initialisierungsdaten laden

Unter EINSTELLUNGEN DER INITIALISIERUNG AUS DATEI LADEN können Sie die gespeicherte Einstellungen der Initialisierungsphasen 1 bis 3 auf eine Kopfstelle laden.

INITIAL	ISIERUNG-DATEI:
Durchsuchen	Keine Datei ausgewäh

è Wählen Sie eine INITIALISIERUNGS-DATEI aus.

è Klicken Sie auf DATEI LADEN.

Das laden der Dateidaten dauert einige Sekunden.



# 4.4. Reboot

#### 4.4.1. Neustart

Unter Neustart kann das Gerät per Software neu gestartet werden



è Klicken Sie auf NEUSTART

Das Gerät wird neu gestartet.

è Nach dem Neustart müssen Sie sich erneut anmelden.

Hinweis: Wenn zeitweise kein SAT-Empfang möglich ist (z. B. bei Schneefall), dann startet die Kopfstelle alle 10 Minuten automatisch neu. Dadurch wird sichergestellt, dass wenn der Empfang wieder möglich ist, alle konfigurierten Programme wieder zur Verfügung stehen.

# 4.5. SMARTPortal

#### 4.5.1. Zugang zum SMARTPortal

Wenn Sie registrierter Nutzer des SMARTPortals sind, dann können Sie die Kopfstelle über das SMARTPortal fernwarten und ggf. Support von AXING erhalten.

Vorraussetzung ist eine Internetverbindung für die Kopfstelle.

Aktivien	×
AXING Support zu	ulassen
Standort:	
Ramsen	
-	
E-Mail-Adresse:	
andreas.glum@instr	ruktur.de
Benutzercode:	
•••••	

ZUGANG ZUM SMARTPORTAL

- è Wählen Sie im Feld Status die Option Aktiviert.
- è Aktivieren Sie, wenn gewünscht, die Option AXING Support zulassen.
- è Geben Sie im Feld Standort eine Bezeichnung des Standorts der Kopfstelle ein. Diese Bezeichnung erscheint später im SMARTPortal und hilft Ihnen dabei die Kopfstelle zu identifizieren.
- è Geben Sie im Feld E-Mail-Adresse die E-Mail-Adresse ein, mit der Sie sich im SMARTPortal registriert haben.
- è Geben Sie im Feld Benutzercode den Benutzercode ein, den Sie bei der Registrierung am SMARTPortal erhalten haben.

Klicken Sie auf SPEICHERN & NEUSTART. Die Daten werden gespeichert, die Kopfstelle neu gestartet und die Verbindung zum SMARTPortal wird hergestellt.

Gegebenenfalls müssen Sie die Verbindungsdaten anpassen.

# 4.6. SNMP

## 4.6.1. SNMP (Simple Network Management Protocol)

Die Kopfstelle unterstützt das Simple Network Management Protocol SNMPv1 und SNMPv2c. Mit Hilfe einer Network Management Station (NMS) können Informationen gelesen oder Alarme empfangen werden. Unterstützte SNMP-Message-Typen sind GET-REQUEST, GETNEXT-REQUEST und TRAP.

Agent:	ON	
Agentport:		
161		
SNMP Versi	ion:	
Version 2	2c	~
Community	-Name:	
public		
Traps:	ON	
Zieladresse	e:	
Zieladresse 192.168.	»: 178.104	
Zieladresse 192.168. Zielport:	»: 178.104	
Zieladresse 192.168. Zielport: 162	x 178.104	
Zieladresse 192.168. Zielport: 162 MIB: AX	s: 178.104 (ING-MIB.txt	

#### SNMP-Agent

- è Den Schalter Agent auf ON stellen, um GET-REQUEST und GETNEXT-REQUEST verwenden zu können.
- è Der Agentport ist per Default 161, bei Bedarf einen anderen Port eingeben.
- è Im Feld SNMP Version SNMPv1 oder SNMPv2c wählen. SNMPv2c wird empfohlen.
- è Der Community-Name (das SNMP "Passwort") lautet per Default public, bei Bedarf einen anderen Community-Name eingeben.

## Traps

Traps können auch unabhängig vom SNMP-Agent ausgegeben werden.

- è Wenn Traps von der Kopfstelle übermittelt werden sollen, dann den Schalter Traps auf ON stellen.
- è Zieladresse der NMS zum Empfangen von traps eingeben
- è Zielport der NMS eingeben, per Default wird 162 verwendet.

MIB-Objekt-Definition (Management Information Base)

Die MIB-Objekt-Definition sind im Gerät gespeichert.

è Klicken Sie auf AXING-MIB.txt, um die Definition zu öffnen.

Alternativ können Sie, wenn Sie mit dem Gerät im Netzwerk verbunden sind, die Datei aus dem Gerät herunterladen:

URL = [IP-Adresse des Geräts]/MIB/AXING-MIB.txt

Beispiel: 192.168.0.145/MIB/AXING-MIB.txt

Hinweise zur Unterstützung von OpManager und Paessler PRTG Network Monitor

- è Prüfen Sie während des Hinzufügens eines Geräts, ob die korrekten Zugangsdaten ("Passwort") eingegeben wurden.
- è Standardmäßig unterstützt die Kopfstelle das "SNMP v1/v2 Public" Profi I (Community-Name "public").

OXI

Technologies

Folgende SNMP-Einstellungen müssen geändert werden, um auch die CPU-Last anzuzeigen:

- $\grave{e}$  Wählen Sie Axing-Device  $\rightarrow$  Settings
- è Scrollen Sie nach unten zu "SNMP Compatibility Options".
- è Deaktivieren Sie "Inherit from".
- è Ändern Sie den Walk Mode-Wert auf: "Use GETNEXT requests".
- è Klicken Sie anschließend auf Speichern.

# 4.7. Logs

#### 4.7.1. Log-Einträge

Unter LOGS können Sie sich die Log-Einträge der Kopfstelle anzeigen lassen.

- Der Statuslog wird ins RAM geschrieben und ist nach einem Neustart leer.
- · Der Systemlog wird in den Flashspeicher geschrieben, ist also auch nach dem Neustart noch vorhanden.

Log: Statuslog V	
2021-00-20 10.41.13 (010). ENNON - TUNEL TO IUCREU AYAIN.	^
2021-06-20 16:44.49 (UTC) : ERROR - Tuner 1: errors in input signal.	
2021-06-20 16:44.49 (UTC) : ERROR - Tuner 3: errors in input signal.	
2021-06-21 21:18.10 (UTC) : ERROR - Tuner 14: errors in input signal.	
2021-06-21 21:19.24 (UTC) : ERROR - Tuner 14 no signal.	
2021-06-21 21:19.35 (UTC) : ERROR - Tuner 14 locked again.	
2021-06-21 22:40.12 (UTC) : ERROR - Tuner 14: errors in input signal.	
2021-06-22 13:39.02 (UTC) : WARNING - Modulator 5 fill overflow: 10240 packets	*
	11.

LOG SPEICHERN LOG LÖSCHEN

è Wählen Sie Statuslog.

Die Einträge des Statuslog werden angezeigt.

- è Wählen Sie Systemlog.
- Die Einträge des Systemlog werden angezeigt.
- è Klicken Sie auf LOG SPEICHERN, um die jeweilige Log-Einträge als txt-Datei zu speichern.
- è Klicken Sie auf LOG LÖSCHEN, um die jeweilige Log-Einträge zu löschen.

#### 4.7.2. Überwachte Tuner

è Unter TUNER ZU ÜBERWACHEN wählen Sie die Tuner aus, die Log-Einträge schreiben sollen.



# 5. Technische Daten

Тур	SKF 42-00	SKF 82-00		
Eingänge				
Anzahl Tuner	$4 \times \text{DVB-S/S2/S2x/T/T2/C}$	8 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C		
Anschluss	4 × F-Buchse 8 × F-Buchse			
Frequenzbereich	9002150 MHz @ DVB-S/S2/S2X			
	50898 MHz @ DVB-C 50898 MHz @ DVB-/T/T2			
Kanalbandbroito	5/6/7/9 M			
Fingangspage	43 84 dBu			
Lingangspeger	4984 db	IBHV @ DVB-C		
	3984 dBµV @DVB-/T/T2			
LNB-Spannung	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0			
Max. LNB-Strom	150 mA je Eingang150 mA je Eingang500 mA pro Gerät1000 mA pro Gerät			
Eingangsmodulation				
Тур	QPSK/8PSK/ 8APSK/16APSK/32APSK @ DVB-S/S2/S2X			
	QAM16, QAM32, QAM64 OPSK_OAM16	, QAM128, QAM256 @ DVB-C 0 0AM64 @ DVB-T		
	QPSK, QAM16, QAM	/64, QAM256 @ DVB-T2		
Konformität	DVB-S = EN 300 421			
	DVB-S2 = EN 302 307-1V1.4.1 DVB-S2X = EN 302 307-2V1.1.1 DVB-C = EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C DVB-T = EN 300 744			
	DVB-T2 = ETSI EN 302 755			
Unterstützte Transportstreams	MPEG-4 ISU/IEC 14496-3 AAC-Profile Level 2 (AAC-LC)			
Fehlerkorrektur				
Symbolrate	1,545 MS/s (<40MSymbol/s in 32APSK) @ DVB-S 17,2 Mbaud @ DVB-C			
Ausgang	1			
Anzahl Kanäle	8 × FM-Stereo	16* × FM-Stereo		
Frequenzbereich	87,5108 MHz			
Anschluss	1 ×	F-Buchse		
Impedanz		75 Ω		
Ausgangspegel einstellbar	65	.85 dBμV		
Ausgangsmodulation	1			
Тур		FM		
Datendienst	RDS (Service-Name ko	nvertiert aus DVB-SI-Daten)		
Schnittstellen				
Konfigurations-Schnittstelle	1 :	× RJ-45		
Konformität Konfigurationsschnittstelle	IEEE 802.	3, 100 Base-T		
Allgemein				
Betriebsspannung	100240	VAC/5060 Hz		
Betriebstemperaturbereich (gemäß EN 60065)	-10 °C	C +50 ℃		
Maße (B $\times$ H $\times$ T) ca.	480 × 2	53 × 47 mm		
Gewicht	4,00 kg 4,50 kg			

\*24 × FM-Stereo mit Softwareerweiterung SKS 1-24 (ist beim Kauf des Gerätes mitzubestellen und nicht nachträglich durch den Kunden erweiterbar)



2021-12-13 | Technische Verbesserungen, Änderungen im Design, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. | AXING-BA\_SKF-42-82-00.pdf Seite 23 von 24

Hersteller | Manufacturer AXING AG Gewerbehaus Moskau 28262 Ramsen EWR-Kontaktadresse | EEA contact address Bechler GmbH Am Rebberg 44 78239 Rielasingen



# SKF 42-00 | SKF 82-00 Multituner | FM Quattro/Octo 19" unit

**Operation instructions** 





# Table of contents

1. Product d	escription	. 4
1.1. Scop	be of delivery	. 4
1.2. Princ	ciple of operation	. 4
1.3. Disp	lay elements and connectors	. 5
2. Mounting	and Installation	. 6
2.1. Mou	inting and installation in a 19" rack	. 6
2.2. Equi	potential bonding	. 6
2.3. Pow	er supply	. 6
2.4. RF Ir	nstallation	.7
2.4.1.	Connection to DVB-S/S2/S2x	.7
2.4.2.	Connection to DVB-T/T2 or DVB-C	.7
3 Configura	tion	Q
3. Configura	t nane	. U . Q
3.1. 1101 3.2 Initia	alization - nhase 1	0
3.2. 11110	DVR_\$/\$2/\$2y	0
3.2.1.	DVB-0/02/02/02/	10
3.2.2.	Rit error rate	11
3.2.3.	Found programs	11
3.2.4.	Deactivating a tunor	11 11
2.2.J.	blactivating a turior	11 12
3.1 Initia	alization phase 2	12
J.4. Innue		1.
4. Iviaintena	псе	14
4.1. SIA		14
4.1.1.	Current Settings.	14
4.1.Z.	Updating software	14
4.2. Syste	em	10
4.2.1.	Changing the recovered	10
4.2.2.	Changing the password.	17
4.2.3.	Device name	1/
4.3. CON	lig	18
4.3.1.	Erasing service data	10
4.3.2.	Save Initialization Data	18 10
4.3.3.		10 10
4.4. Rebo	Deheating	19
4.4.1.	REDOULING	19
4.3. SIVIA 4 E 1	Access to SMADTDortol	19
4.3.1.	ALLESS LU SIVIAK I PULLAI	17
4.0. SINIV	SNIMD (Simple Network Management Protocol)	20 20
4.0.1.	אוויד (אוויף ויפושטוג ויומומצפוויפות דוטנטנטו)	∠∪ )1
4.7. LUGS	l og optrige	⊥1 1
4./.l. / 7 0	LUG EIIIIES	∠   כ1
4./.Z.		<u> </u>
5. Technical	specifications	22

Competence in Communication Technologies

# **▲** WARNING

- è Observe the safety instructions supplied with the device! They are also available at the following Internet address: <u>https://download.axing.com/BAs/Sicherheitshinweise\_9sprachig.pdf</u>
- è Use the device only as described in these operating instructions and in particular in accordance with the state of the art. If the device is used for other purposes, no warranty will be assumed!



Herewith AXING AG declares that the marked products comply with the valid guidelines.

WEEE Nr. DE26869279 | Electrical and electronic components must not be disposed of as residual waste, it must be disposed of separately.

# 1. Product description

The SKF 42-00 converts e.g. satellite radio into 8, the SKF 82-00 into 16 FM output signals with RDS. Both headends have a decoder for AAC-LC. This is the coding format used by German public broadcaster ARD on ASTRA for satellite radio since July 2021.

SKF 42-00	Multituner   FM quattro 19" unit   AAC-LC + RDS
	Four independent multituner inputs
	Transmodulates 4 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C into 8 FM radio output signals
SKF 82-00	Multituner   FM octo 19" unit   AAC-LC + RDS
	Eight independent multituner inputs
	Transmodulates 8 $\times$ DVB-S/S2/S2x/T/T2/C into 16 FM radio output signals

Note: The SKF 82-00 can be upgraded to 24 FM output signals using the SKS 1-24 expansion software. Since the SKS 1-24 software extension must be installed ex works, it must be ordered with the SKF 82-00.

Common features:

- Supports AAC-LC and DVB-SI to RDS
- Web-based configuration | Remote maintenance
- 19", 1RU, build-in power supply

# 1.1. Scope of delivery

- $1 \times 19$ " headend with built-in power supply unit
- 1 × AC power cord
- 1 × Quick start guide

# 1.2. Principle of operation

Headend devices with multituners can receive DVB-S/S2/S2x, DVB-T/T2 or DVB-C. Typically, as shown, SAT signals are fed in at the inputs.

Note: If SAT signals are temporarily unavailable (e.g. due to snow), the module will reboot every 10 minutes. This ensures that all configured programmes will be available for the subscribers once the signal becomes available again.



#### Demodulation

The selection of the frequency and demodulation are both done in the tuner. The prepared data flow is passed on to the modulators.

#### Output/modulators

8 or 16 output channels can be selected for the radio programmes. The frequencies of the output channels can be configured between 87.5 and 108 MHz (50 kHz steps are permitted, a minimum distance of 300 kHz must be maintained between the modulators).

# 1.3. Display elements and connectors



1 8 or 16 LEDs for output modulators

Green modulation is ok

Green (blinking) no data stream (no input signal, tuner not configured, no program for output configured)

Red modulator in error state (e.g. input audio stream not supported)

- 2 Equipotential bonding connector
- 3 8 or 16 HF input LEDs

Yellow MPEG data stream present

- Off MPEG data stream not present
- 4 RF input 1...4

5 RF input 5...8

- 6 Test port (-30 dB
- 7 RF output
- 8 RJ-45 Ethernet port for configuration

# 2. Mounting and Installation

The headend can be mounted in a 19 "rack.

- è Installation must be performed by authorized and skilled electricians only.
- è The headend must only be operated indoors.
- è Before mounting and installation, pull the mains plug!
- è The antenna system must be installed and grounded according to the EN 60728-11 standard.
- è Install the device in compliance with the safety regulations defined by the EN 60728-11 standard.

# 2.1. Mounting and installation in a 19" rack

The 19 "units are mounted in a 19" rack.

Note: For 19-inch rack mounting, there must be at least 5 cm clearance in front of and behind the unit. è Mount the unit with four fitting screws (1).



# 2.2. Equipotential bonding

- È If the 19" units are mounted in a 19" Rack the unist must be connected to the equipotential bonding according to EN 60728-11. Use the equipotential bonding connection of the headend.
- È To connect the outer conductor of the coaxial cable to the equipotential bonding, use e.g. QEW earthing angles or CFA earth connection blocks at the inputs of the modules and output of the combiner.

# 2.3. Power supply

The 19 "units have a built-in power supply. For example, connect the units to an electrical outlet (100 ... 240 VAC / 50 ... 60 Hz).

# 2.4. RF Installation

- è Install the device in compliance with the safety regulations defined by the EN 60728-11 standard.
- È Connect the output of the device to the established distribution network. Use a high-shielded coaxial cable with an F connector.
- è If you are using several devices, the outputs must be connected with suitable combiners.
- è There has to be used galvanic isolator between the output connector and antenna network in Sweden and Norway state area.

## 2.4.1. Connection to DVB-S/S2/S2x

#### Multiswitches as input distributors (recommended)

Multiswitches can be used as input distributors. The advantage of this solution is that you can set both the polarization and the satellite via the user interface. Changes in the list of programs can be made using remote maintenance, so that it is not necessary to change or modify the input distribution on site.

#### Direct connection to the LNBs

The devices have a remote supply voltage for the LNB and DiSEqC 1.0 functionalities at the inputs. The inputs can be connected directly to the LNB.

#### 2.4.2. Connection to DVB-T/T2 or DVB-C

# ▲ CAUTION

Before connecting the antenna cabel, the LNB power has to be switched off. Active DVB-T antennas have to be supplied by an external power supply.

The input level has to be  $45 \dots 85 \text{ dB}\mu\text{V}$ .

# 3. Configuration

The device is configured via the graphical user interface of the integrated web interface. To access the user interface, you need a standard PC/laptop with a network interface and the actual version of the installed web browser. To connect the network interface of the module to the computer, you need a commercially available network cable.

The following values are preset ex factory:

IP address:	192.168.0.145
Subnet mask:	255.255.255.0.

The computer and the module must be in the same subnetwork.

- è Change the IP address of your PC/laptop, e.g. to 192.168.0.1, subnet mask 255.255.255.0
- è Connect the PC to the RJ-45 Ethernet port Control.
- è Enter the IP address 192.168.0.145 in the address line of your browser.

The login dialogue is displayed.



The standard language of the user interface is English. In the header, the the language of the user interface can be changed. The possibilities are German (DE) and English (EN). The chosen language applies until the end of the session.

		Language	
	El	N   DE LOG OUT	
FRONT PAGE	INITIALIZATION	MAINTENANCE	

Changing the password:

- ➢ Please change the password immediately after the first commissioning and choose a sufficiently safe password. Keep this password at a safe place.
- è Menu item: MAINTENANCE > SET NEW PASSWORD.

## 3.1. Front page

The relevant information required for the function of the system are shown on the front page. The decisive thing is the quality of the signals at the INPUT and the utilization of the modulators at the OUTPUT.



# 3.2. Initialization - phase 1

#### è Choose INITIALIZATION from the main menu.

During the first phase of the initialization, the tuner settings required for the scan are made and the station scanning is carried out. The tuners work independently from each other and after the same principle.

#### 3.2.1. DVB-S/S2/S2x

è Click TUNER 1...8/16 to select one tuner.

è Configure the needed settings for all tuners.



- è The SAT IF frequency of the transponder is entered in the input field Freq (MHz).
- The input fields Low LNB LO Freq (MHz) and High LNB LO Freq (MHz) correspond to the oscillator frequencies of the LNB in low and high band. The default settings of the oscillator frequencies are 9,750 MHz for the low band and 10,600 MHz for the high band.
- è In the optional field Polarisation, you can switch from horizontal to vertical.
- È In the optional field DiSEqC, the DiSEqC command signals can be turned off or set to switch a DiSEqCenabled multi switch on the positions 1 to 4.
- è If required, the operating voltage for the LNB can be switched off via the optional field LNB Power.
- è If mutistreams are to be received, then the PLS mode must be set to root or gold. In addition, the correct Stream ID (three digits) and the PLS code (six digits) must be entered.
- è After all settings have been made, click SAVE & SCAN. A rotating circle is shown during the scanning process.

## 3.2.2. DVB-C, DVB-T or DVB-T2

# ▲ CAUTION

Before connecting an antenna cable to an tuner, the LNB Power has to be set to Off.

- $\grave{e}$  Click TUNER 1...8/16 to select one tuner.
- è In the field LNB power choose the option Off.

è Enter the center frequency (see table below) for the receiving channel into the field Freq (MHz).

TUNER	1	TUNE	R 1 - TRANSPO	ONDER SETTING	S	🗹 Tuner er	nabled
TUNER	3	Freq (MH	Iz):	Low LNB LO Fre	q (MHz):	High LNB LO Freq (MHz):	
TUNER		578 9750		9750	10600		
		Dolarisation DiSEnC.		Differen			
TUNER	5	Horizontal		DISEQC:			
TUNER	6	TIONZO					
TUNER	7	Stream	ID (optional):	PLS Mode:		PLS Code (optional):	
				None	~		
TUNER	8						
				SAVE & SC	AN		
Channel	Input	Channel	Input	Channel	Input	Channel	Input
S 21	306	21	474	41	634	61	794
S 22	314	22	482	42	642	62	802
S 23	322	23	490	43	650	63	810
S 24	330	24	498	44	658	64	818
S 25	338	25	506	45	666	65	826
S 26	346	26	514	46	674	66	834
S 27	354	27	522	47	682	67	842
S 28	362	28	530	48	690	68	850
S 29	370	29	538	49	698	69	858
S 30	378	30	546	50	706		
S 31	386	31	554	51	714		
S 32	394	32	562	52	722		
S 33	402	33	570	53	730		
S 34	410	34	578	54	738		
S 35	418	35	586	55	746		
S 36	426	36	594	56	754		
S 37	434	37	602	57	762		
S 38	442	38	610	58	770		
S 39	450	39	618	59	778		
S 40	458	40	626	60	786		
S 41	466		l			1	

Note: The center frequency of channels using a bandwith of 7MHz will be rounded down to 3 full digits. For example: center frequency of CH 5 = 177,5 MHz, the according input = 177.

Note: All other entry fields are not relevant. Modulation and all other important parameter for reception are detected automatically.

- è If mutistreams are to be received, then the PLS mode must be set to root or gold. In addition, the correct Stream ID (three digits) and the PLS code (six digits) must be entered.
- è After all settings have been made,

#### 3.2.3. Bit error rate

The BIT ERROR RATE is shown. The amount of bit errors for the last 1,000,000 transferred bits is calculated.

OXIC



#### 3.2.4. Found programs

After a successful station scanning, the radio and TV stations are shown in the area FOUND PROGRAMS. The table contains information about the Program Name, the Type and the Encryption.

Program Name	Туре	Encryption
hr-fernsehen HD	TV	FTA
hr1	Radio	FTA
hr2	Radio	FTA
hr3	Radio	FTA
hr4	Radio	FTA

#### 3.2.5. Deactivating a tuner

If a tuner is not needed, it can be deactivated. The tuner then no longer searches for stations. In phase 2 and in the station list, which can be printed as PDF, no programs are displayed for the tuner.



Click TUNER 1...8/16 to select one tuner.
 The Tuner enabled check box is set at the factory.

è To deactivate a tuner, deselect the Tuner enabled check box.

è Then click SAVE AND SCAN. This deactivates the tuner.

# 3.3. Initialization phase 2

In phase 2, the programmes found are displayed in a table. A maximum of 8 or 16 or 24 (SKF 82-00 with SKS 1-24) of the programmes found can be selected.

TUNER 1					
Modulator	Program Name	Туре	Encryption		
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M9 M10M11M12 M13M14M15M16	hr-fernsehen HD	τv	FTA		
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12 M13M14M15M16	hr1	Radio	FTA		
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16	hr2	Radio	FTA		
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M9 M10M11M12 M13M14M15M16	hr3	Radio	FTA		
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M6 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16	hr4	Radio	FTA		

The name of a program can be changed. The entered program name will later appear in the display of the connected radio devices. The maximum length of the program name is 8 characters.

- $\grave{\mathbf{e}}$  Click on one of the programs.
  - Enter an individual program name and click on the green check mark.
  - This first completes the entry.
- è After you have changed the desired program name(s), click SAVE CHANGES.
  - The entered program name(s) are stored in the headend.

# 3.4. Initialization phase 3

In phase 3, the output modulators are configured.

è The Common Output Level option include a general attenuation of all modulator outputs. The highest output level is reached with a setting of 20 dB, the lowest level with a setting of 0 dB.

MODULATOR SETTINGS					
Frequency	Output Volume	Common Output Level: 2 dB 🗸	Status		
Freq 1 (MHz): 87.5 Program: hr1	Output Volume 1:	Fine Level: 1:	RDS Volume: 34% Bitrate: 146.0 kbps		
Freq 2 (MHz): M2 88.0 Program: hr2	Output Volume 2:	Fine Level: 2:	RDS Volume: 26% Bitrate: 289.0 kbps		
Freq 3 (MHz):	Output Volume 3:	Fine Level: 3:	RDS		

- è The output frequency can be entered in the range 87.5 ... 108 MHz.
  - è 50 kHz steps are permitted.
  - $\grave{e}$  A minimum distance of 300 kHz must be maintained between the modulators.
- è A volume difference between the programmes can be adjusted in the Output Volume field (+10...-10 dB).
- è The fine level adjustment attenuates the output level of each individual modulator output from 0 to 20 dB separately. In addition, each modulator output can be deactivated (off).

# 4. Maintenance

# 4.1. STATUS

## 4.1.1. Current Settings

Under Current Settings, you will find the following information:

- Firmware version: Displays the firmware version and the output modulation type.
- Software version: Displays the version of the interface
- Serial number of the device
- Device name entered under SYSTEM
- Processor temperature must remain below 90° C
- Ventilation temperature must remain below 50° C
- State of the RF output level (only from hardware version 12-2018)
- Output voltage of the power supply

## 4.1.2. Updating software

# NOTICE

- ➢ After an update, initialization data saved with older Software versions can be loaded into the headend with a newer Software version.
- È Initialization data saved with the current Software versions can not be loaded into headends with an older Software version.
- ➢ Therefore, if possible, make a Software update of all headends. We recommend the AXING SMARTPortal for easier handling and overview.

#### Download

You can find software/firmware updates for download by entering the article in the search field on www.axing.com. On the product page you will find the current software/firmware in the Downloads tab.  $\grave{e}$  Download the current version of the file to your computer and unpack it.

## Update

New software for the graphical user interface can be installed under SOFTWARE FILE.



- è Click under SOFTWARE FILE on "Browse…".
- è Browse for the file on your computer.
- è Click on UPDATE.

The file will be uploaded to the device.

48%



#### System Reconfiguration

After the upload the reconfiguration of the device begins automatically, the remaining time ist shown in seconds. Note: During the update, the modulator outputs are disabled. So there is no reception for the subscribers possible.

SYSTEM IS RECONFIGURING	
PLEASE WAIT 102	

The headend will be automatically rebooted after the reconfiguration (setted parameters will not be lost). È After the restart, log in again.

# 4.2. System

4.2.1. Changing the IP address

The network options are configured under the menu item SYSTEM OPTIONS.

**Dynamic IP adress** 

è Use dynamic IP address to connect the device to a network with a DHCP server.

#### Static IP adress

è Use a static IP address to connect the device to a network with a fixed IP address. The IP address, netmask and the gateway can be changed here. In addition, DNS server 1 and DNS server 2 can be entered.

O Use dynamic	IP address		
Use static IP	address		
IP Address (0-2	55):		
192 . 16	68 . 178	. 140	
Netmask (0-255	i):		
255 . 25	55 . 255	. 0	
Gateway (0-255	):		
192 . 16	68 . 178	r [1	
DNS Server 1 (0	-255):		
8.8	. 8	. 8	
DNS Server 2 (0	-255):		
8.8	. 8	. 8	

- È Click SAVE & REBOOT to confirm and save the changes. When the changes are saved, the device will reboot automatically.
- è The new IP address has to be entered in the web browser and the enter password dialog will be displayed.



## 4.2.2. Changing the password

The default password is: Ramsen8262.

The default password should be changed right after commissioning the headend.

SET NEW	PASSWORD		
New passwo	rd (8-10 characte	ers):	
Re-enter nev	v password:		

- è Type an new password with 8-10 characters (letters and/or digits).
- è Re-enter the password.
- è Click SAVE CHANGES to confirm and save the changes. The saving of the password is confirmed.

#### 4.2.3. Device name

In the section DEVICE NAME you can set a new device name for the headend.

SET NE		
DVBT	)1HotelRamsen	
	SAVE CHANGES	

- è Enter a name in the field SET NEW DEVICE NAME.
- è Click on SAVE CHANGES. The new device name is shown at the login.

# 4.3. Config

## 4.3.1. Erasing service data

In the section ERASE SERVICE DATA you can erase the settings from phase 2. The transponder data must be read again executing a scan.



è Click on ERASE. The frontpage will be shown.

## 4.3.2. Save Initialization Data

In the section SAVE SYSTEM INITILIZATION DATA TO FILE you can save the current initilization data from phase 1 to 3 into a file on your computer.



è Click on SAVE,

the data is offered to you for saving as a config.dat file

è Click on PDF TO PRINT,

a PDF is generated and offered as Config.pdf for opening or saving.

Note: Password and IP adress will not be saved.

## 4.3.3. Upload Initialization Data

In the section UPLOAD SYSTEM INITILIZATION DATA FROM FILE you can upload the initiaization data from a file to the modul.

CONFI	IGURATION FILE:
Browse	No file selected.

è Choose a configuration file.

è Click on UPLOAD.

The upload will take a few seconds.



# 4.4. Reboot

## 4.4.1. Rebooting

Under REBOOT THE SYSTEM the device can be rebooted.



è Click on REBOOT.

After rebooting, the password must be entered again.

Note: If SAT signals are temporarily unavailable (e.g. due to snow), the headend will reboot every 10 minutes. This ensures that all configured programmes are available again after reception is possible again.

# 4.5. SMARTPortal

## 4.5.1. Access to SMARTPortal

If you are a registered user of the SMARTPortal, then you can remotely control the headend via the SMARTPortal and, if necessary, receive support from AXING.

Prerequisite is an internet connection for the headend.

State:			
Enabled			~
AXING :	support allowe	d	
Location:			
Ramsen			
Email addres	s:		
andreas.g	lum@instruktu	ır.de	
Userkey:			
•••••	••••		
	SAVE & REI	зоот	

- è In the State field, select Enabled.
- è Activate, if required, the option AXING support allowed.
- È In the field Location, enter a name for the location of the headend. This name will appear later in the SMARTPortal to help you identify the headend.
- è In the field Email address, enter the e-mail address with which you are registered at SMARTPortal.
- è In the field User key, enter the user key that you received when registering at SMARTPortal.

Click on SAVE & REBOOT. The data is saved, the headend is rebooted and the connection to the SMARTPortal is established.

Where required, you have to adjust the connection data.

# 4.6. SNMP

4.6.1. SNMP (Simple Network Management Protocol)

The Simple Network Management Protocol (SNMPv1 or SNMPv2c) is supported. With the help of a Network Management Station (NMS) information can be read or alarms can be received.

Supported SNMP message types are GET-REQUEST, GETNEXT-REQUEST and TRAP.

SNMP

Agent Port:	
161	
SNMP Version:	
Version 2c	~
Community Name:	
public	
Destination Address:	
192.168.178.104	
Destination Port:	
162	
MIB: AXING-MIB txt	

#### SNMP Agent

- è Set the Agent switch to ON to use GET-REQUEST and GETNEXT-REQUEST.
- è The Agent Port is by default 161, if necessary enter another port.
- è In the SNMP Version field, select version SNMPv1 or SNMPv2c. SNMPv2c is recommended.
- ➢ The Community Name (the SNMP "password") is public by default, if necessary enter a different community name.

#### Traps

Traps can also be output independently of the SNMP agent.

- è If traps are to be transmitted from the headend, then set the Traps switch to ON.
- è Enter the Destination Address of the NMS receiving traps.
- è Enter Destination Port of NMS, by default 162 is used.

MIB object definition (Management Information Base)

The MIB object definition is stored in the device.

è Click AXING-MIB.txt to open the definition.

If you are connected to the device in the network, then you can download the file from the device.

URL = [IP address of device] /MIB/AXING-MIB.txt

For example: 192.168.0.145/MIB/AXING-MIB.txt



Notes on support for OpManager and Paessler PRTG Network Monitor

When adding a device, check that the credentials ("password") has been used.
 By default, the headend supports the "SNMP v1/v2 Public" profile (community name "public").

The following SNMP settings must be changed to also display the CPU load:

- $\grave{e}$  Select Axing Device  $\rightarrow$  Settings
- è Scroll down to "SNMP Compatibility Options".
- è Disable "Inherit from".
- è Change the Walk Mode value to: "Use GETNEXT requests".
- è Click Save.

## 4.7. Logs

4.7.1. Log entries

Log: Statuslog V	
2021-06-21 21:18.10 (UTC) : ERROR - Tuner 14: errors in input signal.	^
2021-06-21 21:19.24 (UTC) : ERROR - Tuner 14 no signal.	
2021-06-21 21:19.35 (UTC) : ERROR - Tuner 14 locked again.	
2021-06-21 22:40.12 (UTC) : ERROR - Tuner 14: errors in input signal.	
2021-06-22 13:39.02 (UTC) : WARNING - Modulator 5 fill overflow: 10240 packets	~
	11.

Under LOGS you can see the log entries of the headend.

- The system log is written to the flash memory, so it is still available after rebooting the headend.
- The status log is written to RAM and is empty after rebooting the headend.
- Choose Statuslog.
  The entries of the status log are displayed.
- è Choose Systemlog.
  - The entries of the system log are displayed.
- è Click SAVE LOG to save the respective log entries as a txt file.
- è Click on ERASE LOG to delete the respective log entries.
- 4.7.2. Tuner monitoring



è Under TUNER TO MONITOR you select the tuners that are to write log entries.

# 5. Technical specifications

Туре	SKF 42-00	SKF 82-00			
Inputs					
Number of tuner	$4 \times \text{DVB-S/S2/S2x/T/T2/C}$	8 × DVB-S/S2/S2x/T/T2/C			
Connector	4 × F-female	8 × F-female			
Frequency range	9002150 MHz @ DVB-S/S2/S2X				
	50…898 MI	Hz @ DVB-C y @ DVB-/T/T2			
Channel bandwidth	5/6/7/8 MHz	@ DVB-T/T2			
Input level	4384 dBµV @ DVB-S/S2/S2X				
	4984 dBµV @ DVB-C				
	3984 dBμV @DVB-/T/T2				
LNB voltage	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0				
Max. LNB current	150 mA per input 500 mA per device	150 mA per input 500 mA per device			
Input modulation					
Туре	QPSK/8PSK/ 8APSK/16APSK/32APSK @ DVB-S/S2/S2X QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 @ DVB-C QPSK, QAM16, QAM64 @ DVB-T QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 @ DVB-T2				
Compliance	DVB-S = EN 300 421 DVB-S2 = EN 302 307-1V1.4.1 DVB-S2X = EN 302 307-2V1.1.1 DVB-C = EN 300 429/ITU-TJ.83 Annex A/C DVB-T = EN 300 744 DVB-T2 = ETSI EN 302 755				
Supported input transport streams	MPEG-4 ISO/IEC 14496-3 AAC-Profile Level 2 (AAC-LC)				
Error correction	auto				
Symbol rate	1.545 MS/s (< 40MSymbol/s in 32APSK) @ DVB-S 17.2 Mbaud @ DVB-C				
Output	·				
Number of channels	8 × FM-Stereo	16* × FM-Stereo			
Frequency range	87.51	08 MHz			
Connector	1 × F-female				
Impedance	75 Ω				
Output level adjustable	65…85 dBμV				
Output modulation					
Туре	FI	M			
Data service	RDS (service name conv	erted from DVB-SI data)			
Interfaces					
Configuration interface	1 × RJ-45				
Compliance configuration interface	IEEE 802.3,	100 Base-T			
General					
Opreation voltage	100240 VA	AC/5060 Hz			
Operating temperature range	-10 °C	+50 °C			
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D) appr.	480 × 253	s × 47 mm			
Weight	4.00 kg	4.50 kg			

\*24 × FM stereo with software extension SKS 1-24 (must be ordered with the purchase of the unit and cannot be subsequently extended by the customer)



Hersteller | Manufacturer AXING AG Gewerbehaus Moskau 8262 Ramsen EWR-Kontaktadresse | EEA contact address Bechler GmbH Am Rebberg 44 78239 Rielasingen