

**Beachten Sie bitte den Hinweis für die Konfiguration der
Treiber Software CDM20814 Setup.exe für Windows 7 und XP.**

Bei Verwendung des Treibers CDM 2.08.14 muss beim USB Serial Converter „VCP laden“ aktiviert werden.

Folgende Schritte sind bei Windows XP zu befolgen:

1. gehen Sie auf Systemsteuerung
2. gehen Sie auf System
3. gehen Sie auf Hardware
4. gehen Sie auf Geräte-Manager
5. gehen Sie auf USB Controller
6. gehen Sie auf USB Serial Converter und drücken die rechte Maustaste
7. gehen Sie auf Eigenschaften und dann auf **Erweiterte**
8. **hier aktivieren Sie VCP laden!!!**

Folgende Schritte sind bei Windows 7 zu befolgen:

1. gehen Sie auf Systemsteuerung
2. gehen Sie auf System und Sicherheit
3. gehen Sie auf System
4. gehen Sie auf Geräte-Manager
5. gehen Sie auf USB Controller
6. gehen Sie auf USB Serial Converter und drücken die rechte Maustaste
7. gehen Sie auf Eigenschaften und dann auf **Erweiterte**
8. **hier aktivieren Sie VCP laden!!!**